



KÖPÜK TANKI

FOAM TANK

PF100

KULLANMA KILAVUZU
USER MANUAL



Ürün Tanımı

PF100 Köpük Tankı, hava kompresörü ile çalışan profesyonel bir köpük püskürtme sistemidir. Araç, iş makinesi ve benzeri ekipmanların temizliğinde, uygun köpük kimyasallarını köpük veya sıvı olarak püskürterek etkin temizlik sağlar.

Kullanım sırasında FACTOR PK804 Fırçasız Oto Yıkama Şampuanı kullanılması tavsiye edilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Özellik	Değer
Tank Kapasitesi	90 L
Hortum Uzunluğu	8 m
Hortum Çapı	8 mm
Çalışma Basıncı	4-6 Bar
Maksimum Regülatör Basıncı	5 Bar
Ölçüler	53 x 53 x 90 cm
Çalışma Sistemi	Hava Kompresörü ile
Tabanca	Tetikten Kumandalı
Emniyet Sistemi	By-Pass
Kullanım Şekli	Profesyonel
Ağırlık	23 kg

KURULUM VE İLK ÇALIŞTIRMA

1. Tank üzerinde bulunan huni altındaki küresel vanayı açınız.
 2. Tank içerisine yaklaşık 10-15 litre su doldurunuz.
 3. Üretici tarafından önerilen miktarda FACTOR PW804 Fırçasız Oto Yıkama Şampuanını suya ilave ediniz.
 4. Manometrenin 0 bar konumunda olduğunu kontrol ediniz.
 5. Tank içerisinde yaklaşık 5 litre boşluk kalacak şekilde su ilave ederek doldurma işlemini tamamlayınız.
 6. Huni altındaki küresel vanayı tamamen kapatınız.
- DİKKAT:** Vana kapatılmazsa hava basıldığında köpüklü karışım huniden dışarı fışkırabilir.
7. Hava hortumuna uygun kaplini takınız ve hortum kelepçesi ile sabitleyiniz.
 8. Kaplini tank üzerindeki hava giriş rekoruna bağlayınız.
 9. Hava giriş vanasını açınız.
 10. Regülatör, hava basıncını maksimum 5 Bar olacak şekilde sınırlar.
 11. Manometreden basıncın 5 Bar seviyesinde sabitlendiğini kontrol ediniz.
 12. Tetik mekanizmasına basıldığında köpük püskürtme işlemi başlayacaktır.
- Makine artık kullanıma hazırdır.

KULLANIM TALİMATLARI

- Makine yalnızca hava kompresörü ile çalıştırılmalıdır.
- Çalışma basıncı 4-6 Bar arasında olmalıdır.
- Regülatör ayarı değiştirilmemelidir.
- Köpük tankı yalnızca uygun temizlik kimyasalları ile kullanılmalıdır.
- Kullanım sonrasında tank içerisindeki basınç tamamen boşaltılmalıdır.
- Kullanımdan sonra tank temiz su ile durulanmalıdır.

GÜVENLİK TALİMATLARI

- Ürün yalnızca kullanım kılavuzunu okumuş yetkili kişiler tarafından kullanılmalıdır.
- Basınç altındaki tank kesinlikle açılmamalıdır.
- Tank içerisindeki basınç tamamen boşaltılmadan bakım, temizlik veya sökme işlemi yapılmamalıdır.
- Maksimum çalışma basıncı aşılmamalıdır. Regülatör ayarı kesinlikle değiştirilmemelidir.
- Hava bağlantıları ve hortumlar kullanılmadan önce hasar açısından kontrol edilmelidir.
- Hasarlı hortum, kaplin veya bağlantı elemanları ile çalıştırılmamalıdır.
- Kimyasalların cilt ve göz ile temasından kaçınılmalıdır.
- Kimyasal temasında bol su ile yıkayınız ve gerekirse sağlık kuruluşuna başvurunuz.
- Koruyucu gözlük kullanılması zorunludur.
- Kimyasallara dayanıklı koruyucu eldiven kullanılmalıdır.
- Kapalı alanlarda çalışılırken uygun solunum koruyucu maske kullanılması tavsiye edilir.
- Çocukların ürünü kullanmasına veya ürünle oynamasına kesinlikle izin verilmemelidir.
- Çalışma sırasında tabanca hiçbir zaman insanlara veya hayvanlara doğrultulmamalıdır.
- Ürün yanıcı, patlayıcı veya uygun olmayan kimyasallar ile kullanılmamalıdır.
- Tank doğrudan güneş ışığı altında uzun süre bırakılmamalıdır.
- Donma riski bulunan ortamlarda kullanım sonrası tank tamamen boşaltılmalıdır.
- Ürün düz ve sağlam bir zemin üzerinde kullanılmalıdır.
- Hava kompresörü bağlantısı sökülmeden önce tank içerisindeki basınç tamamen tahliye edilmelidir.
- Ürün üzerinde üretici onayı olmadan herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
- Orijinal olmayan yedek parça ve aksesuar kullanılmamalıdır.

BAKIM VE TEMİZLİK

- Her kullanım sonunda tank içerisindeki basıncı tamamen boşaltınız.
- Tank içerisinde kimyasal bırakmayınız.
- Tankı temiz su ile durulayınız.
- Hortum ve tabancayı temiz su geçirerek temizleyiniz.
- Manometre, regülatör ve bağlantıları düzenli olarak kontrol ediniz.
- Hasarlı parçaları kullanmayınız ve orijinal yedek parçalar ile değiştiriniz.

DEPOLAMA

- Ürün temiz ve kuru ortamda muhafaza edilmelidir.
- Tank içerisinde kimyasal bırakılmamalıdır.
- Donma tehlikesi bulunan ortamlarda tüm su boşaltılmalıdır.
- Ürün doğrudan güneş ışığına ve aşırı sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Kullanma talimatını her zaman görülebilecek bir yerde bulundurunuz.
- Yetkili personel haricinde kullanılmasına izin vermeyiniz.
- Basınçlı ekipmanlarla çalışırken tüm iş güvenliği kurallarına uyunuz.
- Sadece üretici tarafından önerilen temizlik kimyasallarını kullanınız.

PRODUCT DESCRIPTION

The PF100 Foam Tank is a professional foam spraying system powered by an air compressor. It provides effective cleaning for vehicles, construction machinery and similar equipment by spraying suitable cleaning chemicals in foam or liquid form.

The use of FACTOR PK804 Brushless Car Wash Shampoo is recommended during operation.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Feature	Value
Tank Capacity	90 L
Hose Length	8 m
Hose Diameter	8 mm
Operating Pressure	4–6 Bar
Max. Regulator Pressure	5 Bar
Dimensions	53 × 53 × 90 cm
Operating System	Air Compressor Powered
Spray Gun	Trigger-Controlled
Safety System	Bypass
Application	Professional
Weight	23 kg

INSTALLATION AND INITIAL START-UP

1. Open the ball valve located below the funnel on the tank.
 2. Fill the tank with approximately 10–15 liters of water.
 3. Add the amount of FACTOR PW804 Brushless Car Wash Shampoo recommended by the manufacturer to the water.
 4. Make sure that the pressure gauge indicates 0 bar.
 5. Complete the filling process by adding water, leaving approximately 5 liters of free space inside the tank.
 6. Fully close the ball valve located below the funnel.
- CAUTION: If the valve is not closed, the foamy mixture may spray out through the funnel when the tank is pressurized.
7. Attach a suitable coupling to the air hose and secure it with a hose clamp.
 8. Connect the coupling to the air inlet fitting on the tank.
 9. Open the air inlet valve.
 10. The regulator limits the air pressure to a maximum of 5 bar.
 11. Check the pressure gauge and make sure that the pressure is stabilized at 5 bar.
 12. Foam spraying will begin when the trigger mechanism is pressed.
- The machine is now ready for use.

OPERATING INSTRUCTIONS

- The machine must only be operated using an air compressor.
- The operating pressure must be between 4 and 6 bar.
- The regulator setting must not be changed.
- The foam tank must only be used with suitable cleaning chemicals.
- After use, the pressure inside the tank must be completely released.
- After use, the tank must be rinsed with clean water.

SAFETY INSTRUCTIONS

- The product must only be operated by authorized personnel who have read the operating manual.
- Never open the tank while it is pressurized.
- Do not perform maintenance, cleaning or disassembly until the pressure inside the tank has been completely released.
- Do not exceed the maximum operating pressure. Never alter the regulator setting.
- Inspect the air connections and hoses for damage before use.
- Do not operate the product with damaged hoses, couplings or connection components.
- Avoid contact of chemicals with the skin and eyes.
- In case of chemical contact, rinse with plenty of water and seek medical attention if necessary.
- The use of safety goggles is mandatory.
- Chemical-resistant protective gloves must be worn.
- The use of suitable respiratory protection is recommended when working in enclosed areas.
- Children must never be allowed to operate or play with the product.
- Never point the spray gun at people or animals during operation.
- Do not use the product with flammable, explosive or unsuitable chemicals.
- Do not leave the tank exposed to direct sunlight for extended periods.
- In environments where there is a risk of freezing, completely empty the tank after use.
- Use the product on a flat and stable surface.
- Completely release the pressure inside the tank before disconnecting the air compressor.
- Do not make any modifications to the product without the manufacturer's approval.
- Do not use non-original spare parts or accessories.

MAINTENANCE AND CLEANING

- Completely release the pressure inside the tank after each use.
- Do not leave chemicals inside the tank.
- Rinse the tank with clean water.
- Clean the hose and spray gun by flushing them with clean water.
- Regularly inspect the pressure gauge, regulator and connections.
- Do not use damaged parts; replace them with original spare parts.

STORAGE

- Store the product in a clean and dry environment.
- Do not leave chemicals inside the tank.
- Completely drain all water in environments where there is a risk of freezing.
- Do not expose the product to direct sunlight or excessive heat.

IMPORTANT WARNINGS

- Keep the operating instructions in a clearly visible and easily accessible location at all times.
- Do not allow anyone other than authorized personnel to operate the product.
- Follow all occupational health and safety regulations when working with pressurized equipment.
- Use only cleaning chemicals recommended by the manufacturer.

YETKİLİ SERVİSLER

ADANA
BARJET END.TEM.MAK.
SEYYETTİN BARAN
KIZILAY CAD.KARASOKU MAH.28010 SOK.
NO: 11/A SEYHAN
0322 3952 20 21

TORK MAKİNA
MİKAIL AKYILDIZ
KARASOKU MH.280/14 SOK.NO.1/D 0322 352
25 45

ADİYAMAN
EMEK BOBİNAJ
MEHMET NURİ AKASLAN
MIMAR SINAN MAH. ATATÜRK BULV.191/A
0416 216 75 06

EMEK TEKNİK MAKİNA
ABDULMUSA AKASLAN
YAVUZ SELİM MAH.ARZUMKENT CAD.NO.20/B
MERKEZ
TEL: 0545 402 02 21

ANKARA
DURALLAR TEMİZLİK MAK.
SARPIN DURAL
ÖZANKARA TOPTANCILAR SİTESİ 1.BLOK
NO:5 MACUNKÖY YENİMAHALLE
0312 215 31 52

AK HİLAL TEMİZLİK MAKİNALARI
AHMET PULAT
422.SOK.NO:24/C DEMETEVLER
0312 346 96 56

BARIM MAKİNA
ABDULLAH SÜTÇÜ
ALINTERİ BULVARI 116/11 SK.
(EŞKİ 223 SK.)NO:18/A OSTİM
0312 384 06 45

DEMİRDEN MAKİNA LTD.ŞTİ.
MURAT DEMİR
1234 SK. (EŞKİ 57 SK) NO:153 OSTİM
0 312 385 93 85

PÜDAS PETROL/ REÇEP ÇELEN
1263 SOK.NO:30 OSTİM
0312 396 86 00

ANTALYA
GÖKKER MAKİNA
GÖKHAN GÖKKER
CUMHURİYET MAH.EŞKİ SAN.SİT.682 SOK.
NO:37 MERKEZ 0242 343 21 29

AKTİF BOBİNAJ / HÜSEYİN SARI
SANAYİ MAH. 2005 SOK. NO:25/201
MANAVGAT 0242 742 56 29

KARADUMAN ZİRRA ALETLER
SABRİ KARADUMAN
SANAYİ SİTESİ AHMET AYIK CAD.G BLOK
NO:43 ALANYA
0242 515 06 76

MC TEMİZLİK HİZM.
ÖZCAN GÜLÖĞLU
MURAT PAŞA MAH.576 SK.NO:3
MURATPAŞA
0242 248 08 00
KOYUNCU MAKİNA
HAYRİ KOYUNCU
MURATPAŞA MAH 561 SOK H.AYDEMİR APT.
NO 46/A-B MURATPAŞA
0242 345 58 59

AYDIN
KILIOĞLU BOBİNAJ
ERCÜMENT KILIOĞLU
ATA MAH. ALT. SAN. SİT. 1 CAD.
N:6 EFELER 0256 214 30 32

HÜSEYİN ÖZDEMİR
ZEYBER MAH.3.SAN.SİT.1521 SOK.NO:31/7
EFELER
TEL:0533 644 82 03

BALIKESİR
EMEK MOTOR
YILMAZ GÜNDÖĞAN
YENİ SAN SİT 8.SOK.NO:26 2. KAPI GİRİŞİ
KARŞISI MERKEZ
0266 246 10 47

MUTLU MOTOR
SEDAT MUTLU
ATATÜRK CAD.NO:257
BANDIRMA 0266 715 44 43

BATMAN
AKTİF BOBİNAJ
HİKMETYAR BİLGE
YENİ MAHALLE 16.CAD.
1008 SOK. NO:8
0488 214 56 64

BURDUR
ÇEVİKLER BOB.
ÜMİT ÇEVİK
AYDINLIKEVLER MH.KSS.2.SK.15
MERKEZ 0248 252 94 37

BURSA
ATEŞ MAKİNA
Harun ATEŞ
SAKARYA MH 4.DUZ SK NO: NO: 7/A
OSMANGAZI 0224 272 33 11

ÇANAKKALE
KISACIK BOBİNAJ
SAMİ KISACIK
NAMIK KEMAL MAH.KAYNAK SOK.NO.1-C
MERKEZ
0286 217 96 71

DENİZLİ
ÖRSLER BOBİNAJ
SAMİM ÖRSÖĞLU
AHI SINAN CAD.SADEF CARŞISI
NO.9-11 0258 261 42 74

DIYARBAKIR
IKRA BOBİNAJ
SAHİ SÜREN
1.SAN.SİT.6/5 BLOK NO.6
0412 237 60 21

DÜZCE
MOTOR MEKANİK BOBİNAJ
ZAFER ÜNAL
EŞKİ SANAYİ SİTESİ TAHIR ALTIN SOK
NO:17/B 0380 523 87 03
EDİRNE
ERAY BOBİNAJ
M.ERAY TUĞRUL
EŞKİ SAN.SİT.12 BLOK NO.10
0284 225 26 92

ELAZIĞ
TEKSER TEKNİK
MUHAMMER ATALAY
SANAYİ SİT. 10. SOK. NO:4
0424 224 83 14

ERZİNCAN
BAKIRÇIOĞLU ELEKTRİK
HARUN SUDAŞ
KARAAĞAÇ MH.İSÜMERBANK CD.N:18/4
MERKEZ
0446 224 42 19

ERZURUM
TEKNİK MAKİNA BOBİNAJ
MÜKREMIN SEVİNDİ
SANAYİ DEMİRCİLER SİTESİ 1.BLOK NO.46
0442 243 17 34

GAZİANTEP
FATİH TEKNİK MAKİNA
EMİRHAN KAYCI
KÜLTÜR SANAYİ SİTESİ
ANAFARTALAR BULV. SOSYAL TESİSLER
4.ADA 2.TİP NO:10
ŞEHİTKAMİL
0342 235 37 18

M.ERCAN KOCAOĞLAN
SARIGÖLLÜK MAH.KILIÇ ALI CAD.NO:10/A
ŞEHİTKAMİL
0342 338 74 76
HATAY
PAK İŞ ELEKTRİK
MUZAFFER PAK
HARAPINASI MAH.2.CAD.NO:7 ANTAKYA
0326 215 64 73-0326 221 15 45

İSTANBUL-ANADOLU
MC TEMİZLİK MAKİNALARI
MUSTAFA TAYLAN
YENİ ÇAMLIÇA MAH.KEMALPAŞA CAD.NO:7/C
ATAŞEHİR
0216 660 12 85

İSTANBUL-AVRUPA
SERVICE MACRO MAK.
TURGUT İPKIRMAZ
KİTELLİ OSGH MH.GÜNGÖREN METRO AVM B
BLK.1 NO: 36 BAŞAKŞEHİR
0212 703 33 10

AS MAKİNA
SELÇUK ACAR
FETİH TEPE MAH.TEPE ÜSTÜ SOK.NO.55
HASKÖY
BEYOĞLU
0212 235 25 26

İZMİR
OLMO TEMİZLİK
HÜSEYİN GÖKOĞLU
1203/3 SOK.NO:5 GIDA CARŞISI/YENİŞEHİR
0232 433 01 93
K.MARAS
KAHRAMAN BOBİNAJ
MESUT KURU
YENİ SANAYİ SİTESİ 25. ÇARŞI NO:8 DULKAD-
IROĞLU 0344 236 29 68

ÜSTÜN BOBİNAJ
MURAT ÜSTÜN
YENİ SANAYİ SİTESİ 9.BLOK NO:14 ELBİSTAN
0344 413 64 93

KARS
AYRIM ELEKTRİK
HAMİT AYRIM
MERKEZ MAH. İSMAIL AYTEMİZ CAD. NO:23
MERKEZ 0474 223 82 95

KASTAMONU
NUR BOBİNAJ
MUSTAFA SAKAR
SAN.SİT.CAMİ CAD.NO.29/A MERKEZ
0366 214 61 18

KAYSERİ
POMSAN SERVİS
ALPER DEMİR
KEYKUBAT MAH.OSMAN KAVUNCU
BULVARI NO.313
MELİKGAZI
0352 332 30 11

KIRKLARELİ
YALÇIN SOĞUTMA LTD.ŞTİ.
GÜNDOĞDU
MH.1. FATİH CD.NO:195 LÜLEBURGAZ
KIRKLARELİ
0288 412 01 49

KOCAELİ
AKPET LTD.ŞTİ.
MUHAMMER YEĞİN
İSTASYON MH.ÇİLEM SK.KARTEPE SAN.
E BLOK N:174
0262 321 07 85

DURSAN ELKTRİK
İHSAN DURMUS
KARPAZAS MAH.KÖSEÖĞLU SOK.FUAR APT.
NO:24 İZMİT
0262 325 91 41

KONYA
TEKYAMAN BOBİNAJ
ETHEM YAMAN
FEVZİ ÇAKMAK MAH. 10563 SOK.NO:7
KARATAY
0332 242 68 50

BOLLUCA TEKSTİL TEMİZLİK VE KİMYA
LTD. ŞTİ.
SAFA BOTSALI
TOPTANCILAR ÇAR. GÖKÇEBEY SK. NO:32
SELÇUKLU
0332 238 77 20

MALATYA
SK TEMİZLİK MALZEMELERİ
ERŞİN KAYA
SANCAKKAR MAH.KÖPRÜ SOK.NO:18/B
BATIALGAZI
TEL: 0422 322 23 77

MANİSA
ERCOM TEKN.SERV. HİZ.
EVREN ÇOŞKUN
ATATÜRK MAH.162 SOK.NO:8/A AKHİSAR
TEL:0236 413 44 44

MERSİN
ÇOŞKUN BOBİNAJ
SEDAT ÇOŞKUN
MAHALİYE MAH.4810 SOK.NO:69
0325 337 31 61

MUĞLA
EYÜP BOBİNAJ
EYÜP TIRIMOĞULLARI
ULUSAL EĞEMENLİK CD.N:67 MARMARIS
0252 412 14 50

MERKEZ BOBİNAJ
EMRAH HAYTA
İNÖNÜ BULVARI NO:74 FETHİYE
0252 612 10 51

ÖNMAK TEKNİK-İDRİS ÜNAL
YAKAKÖY MAH.ÇİLEK CAD.NO:86 BODRUM
0543 939 11 55

ORDU
KAHVECİOĞLU ELEKTRİK
CUMHUR KAHVECİ
DURUGÖL MAH. ATATÜRK BULVARI NO:205
0452 233 13 35

SAKARYA
İR MAKİNA -
FATİH İR
FEVZİ PAŞA CAD. ÇARK SAN. SİT
N:36 SERDİVAN
0264 279 01 81

MTS POMPA
MEHMET DÜMLÜ
MODERN SAN.SİT.İNÖNÜ CAD.
86.YOL.NO.29
0264 275 43 87

SAMSUN
METİN BOBİNAJ / ADEM METİN
ESKİ SAN.SİT.YENİ MAHALULUS CAD.NO:42
0362 228 64 25

İSLİDAK BOBİNAJ
MELİH İSLİDAK
ALAÇAM CD. BELEDİYE DUKKANLARI NO:115
BAFRA 0362 543 10 49

ŞANLIURFA
ELİSAN BOBİNAJ
NURETTİN GÜLER
CUMHURİYET CAD.1. VATAN SOK.NO.33 0414
315 02 62

TEKİRDAĞ
EFSA TEMİZLİK MAKİNALARI
CÜNEYT MURATOĞLU
100.YIL SANAYİ SİTESİ TİM İŞ MERKEZİ NO:49
MERKEZ
0262 263 59 91

M-MAK END.TEM.EKP.TİC.LTD.ŞTİ.
REŞADİYE MAH. MANDIRACI CAD. 3.SOK.
NO:18/B ÇORLU
TEL:0282 653 80 90

TOKAT
ÇETİN ELEKTRİK BOBİNAJ
MUSTAFA ÇETİN
SAN.SİT.CAMİ ALTI NO.13
0356 214 63 07

TRABZON
İZCAN BOBİNAJ / AYHAN DİNÇER
BUYUKSANAYİ SİTESİ. SOSYAL HİZMET
BİNASI NO:3-B
0262 225 22 02

VAN
TÜTÜNÇÜOĞLU
İBRAHİM HAKKI YAŞAR
YENİ OTOSANAYİ SİTİ BLOK NO.4
0432 223 28 47

GARANTİ BELGESİ

İTHALATÇI FİRMANIN

UNVANI : REİS MAKİNA TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
MERKEZ ADRESİ : ABDURRAHMANÇİFTELİ MH. EBUBEKİR CD. İSTANBUL
NO: 2 34887 SAMANDIRA / SANCAKTEPE / İSTANBUL
TEL / FAX : +90 444 73 47 / +90 (216) 561 46 88
E-MAIL : info@reisismakina.com

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI- KAŞESİ:


MUSTAFA YILDIRIM
MÜDÜR GENEL YÖNETİM

MALLARIN

CİNSİ : KÖPÜK TANKI 90 LT
MARKASI : FACTOR
MODELİ : PFT00

BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ/YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 iş günü

SATICI FİRMANIN:

UNVANI :
ADRESİ :
TEL / FAX :
E-MAIL :
FATURA TARİHİ/NO :
TARİH İMZA-KAŞE :

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren bağlar ve tüketici için 2 yıldır.	1) Kullanma kılavuzu, bakım ve onarım talimatları, teknik çizimler, yedek parçalar ve diğer dokümanlar, tüketiciye teslim edilir.
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.	2) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren bağlar ve tüketici için 2 yıldır.
3) Malın aygıtı olubunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 nci maddesinde yer alan hükümlere tabidir.	3) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren bağlar ve tüketici için 2 yıldır.
a) Ücretsiz onarım isteme,	a) Ücretsiz onarım isteme,
b) Satış bedelinden indirim isteme,	b) Satış bedelinden indirim isteme,
c) Ücretsiz nakliyat isteme,	c) Ücretsiz nakliyat isteme,
d) Ücretsiz montaj isteme,	d) Ücretsiz montaj isteme,
e) Ücretsiz bakım isteme,	e) Ücretsiz bakım isteme,
f) Ücretsiz taşıma isteme,	f) Ücretsiz taşıma isteme,
g) Ücretsiz taşıma isteme,	g) Ücretsiz taşıma isteme,
h) Ücretsiz taşıma isteme,	h) Ücretsiz taşıma isteme,
i) Ücretsiz taşıma isteme,	i) Ücretsiz taşıma isteme,
j) Ücretsiz taşıma isteme,	j) Ücretsiz taşıma isteme,
k) Ücretsiz taşıma isteme,	k) Ücretsiz taşıma isteme,
l) Ücretsiz taşıma isteme,	l) Ücretsiz taşıma isteme,
m) Ücretsiz taşıma isteme,	m) Ücretsiz taşıma isteme,
n) Ücretsiz taşıma isteme,	n) Ücretsiz taşıma isteme,
o) Ücretsiz taşıma isteme,	o) Ücretsiz taşıma isteme,
p) Ücretsiz taşıma isteme,	p) Ücretsiz taşıma isteme,
q) Ücretsiz taşıma isteme,	q) Ücretsiz taşıma isteme,
r) Ücretsiz taşıma isteme,	r) Ücretsiz taşıma isteme,
s) Ücretsiz taşıma isteme,	s) Ücretsiz taşıma isteme,
t) Ücretsiz taşıma isteme,	t) Ücretsiz taşıma isteme,
u) Ücretsiz taşıma isteme,	u) Ücretsiz taşıma isteme,
v) Ücretsiz taşıma isteme,	v) Ücretsiz taşıma isteme,
w) Ücretsiz taşıma isteme,	w) Ücretsiz taşıma isteme,
x) Ücretsiz taşıma isteme,	x) Ücretsiz taşıma isteme,
y) Ücretsiz taşıma isteme,	y) Ücretsiz taşıma isteme,
z) Ücretsiz taşıma isteme,	z) Ücretsiz taşıma isteme,



reismakina
"Kalitenin Yapı Merkezi"

Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Abdurrahmangazi Mh. Ebubekir Cd. Imamoğlu Sk.
No: 2 34887 Samandıra / Sancaktepe
İSTANBUL / TÜRKİYE



+90 444 73 47 (REİS)
+90 850 222 73-47



www.reismakina.com



info@reismakina.com



[/reismakina](https://www.facebook.com/reismakina)

