
FLA290F MOTOR AÇILIM ŞEMASI


01 SİLİNDİR BLOK



POZ. NO.	PARÇA KODU	PARÇA TANIMI
1	FLA290F-01-1	ÜST SİLİNDİR BLOK
2	FLA290F-01-2	ALT SİLİNDİR BLOK
3	FLA290F-01-3	SİLİNDİR BLOK ORİNG 1
4	FLA290F-01-4	SİLİNDİR BLOK ORİNG 2
5	FLA290F-01-A5	ANA YATAK
	FLA290F-01-B5	ANA YATAK
7	FLA290F-01-7	KARTEL KAPAĞI
8	FLA290F-01-8	KARTEL KAPAK CONTASI
9	FLA290F-01-9	YAĞ TAHLİYE TAPASI
10	FLA290F-01-10	YAĞ TAHLİYE TAPA CONTASI
11	FLA290F-01-11	SİLİNDİR GÖVDE KAPAĞI
12	FLA290F-01-12	SİLİNDİR GÖVDE KAPAK CONTASI
13	FLA290F-01-13	YAĞ POMPA KAPAĞI
14	FLA290F-01-14	GAVARNÖR KAPAĞI
15	FLA290F-01-15	GAVARNÖR KAPAK CONTASI
16	FLA290F-01-16	DİŞLİ ÜST KAPAK
17	FLA290F-01-17	DİŞLİ ÜST KAPAK CONTASI
18	FLA290F-01-18	HAVALANDIRMA HORTUMU MASFALI
19	FLA290F-01-19	HAVALANDIRMA HORTUMU MASFAL ORİNGİ
20	FLA290F-01-20	HAVALANDIRMA HORTUMU
21	FLA290F-01-21	SİLİNDİR SAPLAMASI
22	FLA290F-01-22	SİLİNDİR SAPLAMA SOMUNU
23	FLA290F-01-23	SİLİNDİR SAPLAMA SOMUNU
24	FLA290F-01-24	SİLİNDİR SAPLAMA PULU
25	FLA290F-01-25	SİLİNDİR SAPLAMA BÜYÜK LASTİK BURCU

26	FLA290F-01-26	SİLİNDİR SAPLAMA KÜÇÜK LASTİK BURCU
27	FLA290F-01-27	MAZOT POMPA CONTASI
28	FLA290F-01-28	MAZOT POMPA CONTASI
29	FLA290F-01-29	İTİCİ CUBUK BORUSU
30	FLA290F-01-30	YAĞ SEVİYE ÇUBUGU
31	FLA290F-01-31	X
32	FLA290F-01-32	X
33	FLA290F-01-33	X
34	FLA290F-01-34	X
35	FLA290F-01-35	X
36	FLA290F-01-36	X
37	FLA290F-01-37	X
38	FLA290F-01-38	X
39	FLA290F-01-39	X
40	FLA290F-01-40	X
41	FLA290F-01-41	MAZOT POMPASI SATİPLEME PİMİ
42	FLA290F-01-42	MAZOT POMPA ORİNG
43	FLA290F-01-43	İTİCİ CUBUK BURÇ ORİNĞİ
44	FLA290F-01-44	YAĞ POMPA KAPAK ORİNĞİ
45	FLA290F-01-45	HAVALANDIRMA HORTUM KLİPSİ
46	FLA290F-01-46	SİLİNDİR GÖVDE KAPAĞI YAĞ KEÇESİ
47	FLA290F-01-47	BLOK YAĞ KEÇESİ
48	FLA290F-01-48	X
49	FLA290F-01-49	X
50	FLA290F-01-50	SİLİNDİR GÖVDE KAPAK PİMİ
51	FLA290F-01-51	X
52	FLA290F-01-52	X


02 SİLİNDİR KAFA



POZ. NO.	PARÇA KODU	PARÇA TANIMI
1	FLA290F-02-1	SÜBAP TIRNAĞI
2	FLA290F-02-2	SÜBAP ÜST YAY PULU
3	FLA290F-02-3	SÜBAP YAY
4	FLA290F-02-4	SÜBAP ALT YAY PULU


5	FLA290F-02-5	EMME SÜBAP
6	FLA290F-02-6	EGZOZ SÜBAP
7	FLA290F-02-7	VALF KOLU TERTİBATI
8	FLA290F-02-8	VALF KOLU MİLİ
9	FLA290F-02-9	EMME VALF KOLU
10	FLA290F-02-10	EGZOZ VALF KOLU
11	FLA290F-02-11	SÜBAP AYAR CİVATASI
12	FLA290F-02-12	SÜBAP AYAR CİVATA SOMUNU
13	FLA290F-02-13	ENJEKTÖR AYAR CONTASI
14	FLA290F-02-14	ENJEKTÖR SABİTLEME PLAKASI
15	FLA290F-02-15	KURBİRATÖR KAPAK CONTASI
16	FLA290F-02-16	EMME MONİFOLD CONTASI
17	FLA290F-02-17	SİLİNDİR KAFA ÜST CONTA
18	FLA290F-02-18	EGZOZ MANİFOLD CONTASI
19	FLA290F-02-19	CİVATA
20	FLA290F-02-20	SİLİNDİR
21	FLA290F-02-21	SİLİNDİR ALT CONTA
22	FLA290F-02-22	SİLİNDİR KAFA
23	FLA290F-02-23	SÜBAP YAĞ KEÇESİ
24	FLA290F-02-24	EMME VALF KOL BAĞLANTI CİVATASI
25	FLA290F-02-25	SOMUN
26	FLA290F-02-26	
27	FLA290F-02-27	EGZOZ BAĞLANTI SAPLAMASI
28	FLA290F-02-28	ENJEKTÖR BAPLANTI SAPLAMASI
29	FLA290F-02-29	VALF KOLU MİLİ SEGMANI
30	FLA290F-02-30	VALF KOLU PİMİ
31	FLA290F-02-31	VALF KOLU SET

03 KÜLBÜTÖR KAPAĞI




POZ.NO.	PARÇA KODU	PARÇA TANIMI
1	FLA290F-03-1	KÜLBİRATÖR KAPAĞI
2	FLA290F-03-2	KÜLBİRATÖR YAĞ KAPAĞI
3	FLA290F-03-3	O-RİNG 25X1,8
4	FLA290F-03-4	KÜLBİRATÖR KAPAK VİDASI

04 PİSTON




POZ. NO.	PARÇA KODU	PARÇA TANIMI
1	FLA290F-04-1	SEGMAN 1
2	FLA290F-04-2	SEGMAN 2
3	FLA290F-04-3	ORİNG SET
4	FLA290F-04-4	PİSTON
5	FLA290F-04-5	PİSTON PİN
6	FLA290F-04-6	PİSTON PİN SEGMANI
7	FLA290F-04-7	BİYEL KOLU SET
8	FLA290F-04-8	KOL YATAK
9	FLA290F-04-9	SEGMAN SET

05 KRANK VE VOLANT




POZ.NO.	PARÇA KODU	PARÇA TANIMI
1	FLA290F-05-1	VOLANT SOMUNU
2	FLA290F-05-2	VOLANT PULU
3	FLA290F-05-3	VOLANT
4	FLA290F-05-4	VOLANT DİŞLİSİ
5	FLA290F-05-5	JEN TİP KRANKSHAFT
6	FLA290F-05-6	KRANK MİSKETİ
7	FLA290F-05-7	KRANK KAMASI

06、凸轮轴总成 CAMSHAFT ASSEMBLY




POZ.NO.	PARÇA KODU	PARÇA TANIMI
1	FLA290F-06-1	EKZANTRİK PULU
2	FLA290F-06-2	EKZANTRİK SET
3	FLA290F-06-3	İTİCİ TAPET
4	FLA290F-06-4	İTİCİ CUBUK

07 HAVA FİLTRESİ




POZ.NO.	PARÇA KODU	PARÇA TANIMI
1	FLA290F-07-1	EMME MANİFOLDU
2	FLA290F-07-2	HAVA FİLTRESİ CONTASI
3	FLA290F-07-3	HAVA FİLTRESİ JENERATÖR TİP

08 EGZOZ




POZ.NO	PARÇA KODU	PARÇA TANIMI
1	FLA290F-08-1	EGZOZ JENERATÖR TİP

09 YAĞLAMA SİSTEMİ




POZ.NO.	PARÇA KODU	PARÇA TANIMI
1	FLA290F-09-1	METAL PLAKA
2	FLA290F-09-2	YAĞ FİLTRESİ PİMİ
3	FLA290F-09-3	YAĞ DÖNÜŞ BORU CİVATASI UZUN
4	FLA290F-09-4	YAĞ DÖNÜŞ BORU CİVATASI KISA
5	FLA290F-09-5	YAĞ DÖNÜŞ BORU CİVATA ORİNGİ
6	FLA290F-09-6	YAĞ MÜŞÜR BAĞLANTI YUVASI
7	FLA290F-09-7	YAĞ DİŞLİSİ SET
8	FLA290F-09-8	YAĞ BASINC VALF GÖVDESİ
9	FLA290F-09-9	YAĞ BASINC SINIRLAMA VALF PULU
10	FLA290F-09-10	YAĞ SINIRLAYICI VALF YAYI
11	FLA290F-09-11	VALF YUVASI
12	FLA290F-09-12	KELEPCE
13	FLA290F-09-13	MİSKET 8
14	FLA290F-09-14	YAĞ FİLTRESİ
15	FLA290F-09-15	YAĞ MÜŞÜR DÖNÜŞ BORUSU SETİ
16	FLA290F-09-16	YAĞ SENSÖRÜ
17	FLA290F-09-17	KISA YAĞ GRŞ CİVATA
18	FLA290F-09-18	YAĞ DAGITICI YUVA
24	FLA290F-09-24	YAĞ DAĞITICI TUVA O-RİNGİ 60X2.65

10 YAKIT SİSTEMİ



POZ. NO.	PARÇA KODU	PARÇA TANIMI
1	FLA290F-10-1	MAZOT EL POMPA YAĞLAMA PİMİ
2	FLA290F-10-2	MAZOT EL POMPA KÜTÜĞÜ
3	FLA290F-10-3	MAZOT EL POMPA KÜTÜK CONTASI
4	FLA290F-10-4	MAZOT FİLTRESİ GİRİŞ BORUSU
5	FLA290F-10-5	MAZOT FİLTRESİ ÇIKIŞ BORUSU
6	FLA290F-10-6	ENJEKTÖR BORUSU 1
7	FLA290F-10-7	ENJEKTÖR BORUSU 2
8	FLA290F-10-8	MAZOT GERİ DÖNÜŞ HORTUMU
9	FLA290F-10-9	MAZOT FİLTRESİ KÜTÜK BAĞLANTI FLANŞ
10	FLA290F-10-10	EL POMPASI
11	FLA290F-10-11	MAZOT FİLTRESİ
12	FLA290F-10-12	MAZOT POMPASI
13	FLA290F-10-13	ENJEKTÖR
16	FLA290F-10-16	EL POMPA ORİNGİ


11 GOVERNOR VE KONTROL SİSTEMİ



POZ. NO.	PARÇA KODU	PARÇA TANIMI
1	FLA290F-11-1	YAKIT AYAR CİVATASI
2	FLA290F-11-2	YAKIT AYAR CİVATA SOMUNU
3	FLA290F-11-3	GOVERNOR AYAR MİLİ


4	FLA290F-11-4	GOVERNOR AYAR MİL ORİNGİ
5	FLA290F-11-5	GOVERNOR AYAR MİL SEGMANI
6	FLA290F-11-6	GOVERNOR DESTEK AYAĞI
7	FLA290F-11-7	
8	FLA290F-11-8	
9	FLA290F-11-9	
10	FLA290F-11-10	GOVERNOR DESTEK AYAĞI YAYI
11	FLA290F-11-11	GOVERNOR KOLU
12	FLA290F-11-12	
13	FLA290F-11-13	
14	FLA290F-11-14	
15	FLA290F-11-15	STOP DURDURMA KOLU
16	FLA290F-11-16	STOP DURDURMA KOL YAYI
17	FLA290F-11-17	STOP DURDURMA MİL SETİ
1/17	FLA290-11-1-17	GAVARNÖR SET
18	FLA290F-11-18	GOVERNOR ÇATAL Mİ ORİNGİ
19	FLA290F-11-19	GOVERNOR ÇATAL MİLİ
20	FLA290F-11-20	GOVERNOR ÇATAL MİLİ PİMİ
21	FLA290F-11-21	GOVERNOR ÇATAL YAYI
22	FLA290F-11-22	GOVERNOR KOLU
23	FLA290F-11-23	GOVERNOR KOL ÇATALI
24	FLA290F-11-24	YAKIT KONTROL KOLU
25	FLA290F-11-25	YAKIT KONTROL KOL PİMİ
26	FLA290F-11-26	POMPA BASINÇ KONTROL PİMİ
27	FLA290F-11-27	GOVERNOR YAYI
28	FLA290F-11-28	GOVERNOR SOMUN
29	FLA290F-11-29	GOVERNOR PİMİ
18/29	FLA290F-11-18-29	MAZOT POMPA KONTROL ÜNİTESİ SET

12 ELEKTRİK SİSTEMİ




POZ.NO.	PARÇA KODU	PARÇA TANIMI
1	FLA290F-12-1	
2	FLA290F-12-2	STOP BOBİNİ
3	FLA290F-12-3	
4	FLA290F-12-4	
5	FLA290F-12-5	
6	FLA290F-12-6	ŞARJ KONJEKTÖRÜ
7	FLA290F-12-7	
8	FLA290F-12-8	
9	FLA290F-12-9	MARŞ MOTORU
10	FLA290F-12-10	
11	FLA290F-12-11	ŞARJ ALTERNATÖRÜ
12	FLA290F-12-12	
13	FLA290F-12-13	
14	FLA290F-12-14	

13 HAVA KONTROLÜ



POZ. NO.	PARÇA KODU	PARÇA TANIMI
1	FLA290F-13-1	DAVLUNBAZ HAVALANDIRMA PARÇASI
2	FLA290F-13-2	VOLAN MUHAFAZA DAVLUNBAZI
3	FLA290F-13-3	X
4	FLA290F-13-4	X
5	FLA290F-13-5	X
6	FLA290F-13-6	X
7	FLA290F-13-7	X
8	FLA290F-13-8	X
9	FLA290F-13-9	X
10	FLA290F-13-10	X


AÇIK KASA DIŞ VE ELEKTRİK AKSAM ŞEMASI



POZ. NO.	PARÇA KODU	PARÇA TANIMI
1	FLA290F-1-MOTOR SET	LA290F JENERATÖR ACIK TİPİ MOTOR SET
1A	FLFDL13500SE-1A	YAĞ SOĞUTUCU RADYATÖR SET
1B	FLFDL13500SE-1B	YAĞ SOĞUTUCU RADYATÖR GİRİŞ HORTUMU
1C	FLFDL13500SE-1C	YAĞ SOĞUTUCU RADYATÖR DÖNÜŞ HORTUMU
2	FLFDL13500SE-2	MOTOR ALTERNATÖR ARKA KAPAK

3	FLFDL13500SE-3	ROTOR 220V MONOFAZE
3	FLFDL13500SC3-3	ROTOR 380V TRİFAZE
4-5	FLFDL13500SE-4-5	STATOR 220V MONOFAZE
4-5	FLFDL13500SE3-4-5	STATOR 380V TRİFAZE
6	FLFDL13500SE-6	ÖN ALTERNATÖR RULMAN AYAĞI
8	FLFDL13500SE-8	KÖMÜR
11	FLFDL13500SE-11	ALTERNATÖR ÖN SAC KAPAK
13	FLFDL13500SE-13	ALTERNATÖR KLEMENS
14	FLFDL13500SE-14	YAKIT DEPO KAPAĞI
15	FLFDL13500SE-15	YAKIT DEPOSU SÜZGEC FİLTRE
18	FLFDL13500SE-18	AVR 220V MONOFAZE KARE
18	FLFDL13500SC-18	AVR 220V MONOFAZE YARIM AY
18	FLFDL13500SE3-18	AVR 380V TRİFAZE KARE
18	FLFDL13500SC3-18	AVR 380V TRİFAZE YARIM AY
20	FLFDL13500SE-20	DEPO YAKIT HORTUMU
25	FLFDL13500SE-25	ŞASE AÇIK KASA
26	FLFDL13500SE-26	MOTOR ALTERNATÖR TAKOZ
27	FLFDL13500SE-27	YAKIT DEPOSU ŞAMANDIRASI
28	FLFDL13500SE-28	YAKIT DEPOSU SET (ASSY)
30	FLFDL13500SE-30	GERİ DÖNÜŞ HORTUMU
32	FLFDL13500SE-32	AÇIK ŞASE ÜST KAPAK KİLİDİ
40	FLFDL13500SE-32	AÇIK ŞASE ÜST KAPAK MENTEŞESİ
45	FLFDL13500SE-45	AÇIK KASA DÖNERLİ ÖN TEKER
46	FLFDL13500SE-46	AÇIK KASA SABİT ARKA TEKER
48	FLFDL13500SE-48	KONTROL PANO SACI
48	FLFDL13500SE3-48	KONTROL PANO SACI
49	FLFDL13500SE-49	KÜÇÜK MONOFAZE PRİZ 220 V 16A
50	FLFDL13500SE3-50	BÜYÜK TRİFAZE PRİZ 380V 32A
52	FLFDL13500SE-52	JENERATÖR NÖTÜR YÜK ÇIKIŞ PROBU (SİYAH)
53	FLFDL13500SE-53	JENERATÖR FAZ YÜK ÇIKIŞ PROBU(KIRMIZI)
54	FLFDL13500SE-54	DİJİTAL VOLTMETRE 220V-400V
57	FLFDL13500SE3-57	KONTAK SET
58	FLFDL13500SE-58	DEVRE KESİCİ SİGORTA 220V 1P
58	FLFDL13500SE3-58	DEVRE KESİCİ SİGORTA 380V 3P
48-58	FLFDL13500SE-48-58	KONTROL PANOSU SET MONOFAZE
48-58	FLFDL13500SE3-48-58	KONTROL PANOSU SET TRİFAZE

KAPALI KASA DIŞ VE ELEKTRİK AKSAM ŞEMASI



POZ.NO.	PARÇA KODU	PARÇA TANIMI
1	FLA290F-1-MOTOR SET	LA290F JENERATÖR KABİNLİ TİPİ MOTOR SET
1A	FLFDL13500SC-1A	YAĞ SOĞUTUCU RADYATÖR SET
2	FLFDL13500SC-2	MOTOR ALTERNATÖR ARKA KAPAK
16-20	FLFDL13500SC-16-20	YAĞ SOĞUTUCU RADYATÖR HORTUMU SET
21	FLFDL13500SC-21	EGZOZ
24	FLFDL13500SC-24	KABİN KAPAK LASTİĞİ
25	FLFDL13500SC-25	KABİN KAPAK KİLİDİ
26	FLFDL13500SC-26	KABİN KAPAK MENTEŞESİ
31	FLFDL13500SC-31	YAKIT DEPO KAPAĞI
37	FLFDL13500SC-37	YAKIT DEPOSU SET
38	FLFDL13500SC-38	EGZOZ SUSTUCU CONTASI
39	FLFDL13500SC-39	EGZOZ ARA MONİFOLD
41	FLFDL13500SC-41	STOP BOBİNİ
50	FLFDL13500SC-50	HAVA FİLTRESİ DİRSEĞİ
54	FLFDL13500SC-54	HORTUM ARASI YAKIT FİLTRESİ
55	FLFDL13500SC-55	YAKIT DEPO ŞAMANDIRASI
66	FLFDL13500SC-66	PANO ÖN KAPAK KİLİDİ
67	FLFDL13500SC-67	PANO ÖN KAPAK MENTEŞESİ
68-77	FLFDL13500SC-68-77	KONTROL PANOSU SET MONOFAZE
68-77	FLFDL13500SC3-68-77	KONTROL PANOSU SET TRİFAZE