



CM2000

ELEKTRİKLİ BOYA/HARÇ KARIŞTIRICI
KULLANMA KILAVUZU





Dikkat !
Yüksek Voltaj



Hasarlı Kabloyu
Prizden Çekin



Bakım Esnasında
Fişi Prizden Çekin



Kullanım Kılavuzunu
Okuyunuz

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltajı : 230-240V / 50Hz

Motor Gücü : 2000 W

Yüksek Devir Hızı :

I : 180-450 rpm

II : 300-750 rpm

Mil Bağlantısı : M14

Karıştırma : Ø135 mm

Mikser Çapı : Ø140 mm

Yalıtım : II / 

GENEL GÜVENLİK KURALLARI

GENEL GÜVENLİK KURALLARI!

UYARI! Elektrikli el aletlerini kullanırken, yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanma riskini en aza indirmek için aşağıdaki temel güvenlik talimatlarına uyulmalıdır. Ürününüzü kullanmadan önce bu talimatların hepsini okuyunuz ve anlayınız ve kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde saklayınız.

Güvenli kullanım için:

1. Çalışma alanını temiz tutunuz.

Dağınık alanlar ve tezgahlar yaralanma sebebi olabilir.

2. Bir çalışma alanı oluşturunuz.

Aleti yağmurda bırakmayınız. Nemli veya ıslak ortamlarda kullanmayınız. Çalışma alanının sağlıklı bir şekilde aydınlatılmış olmasını sağlayınız. Eğer bir yangın veya patlama tehlikesi varsa, aleti kullanmayınız.

3. Elektrik çarpmasına karşı korununuz.

Topraklı yüzeylerle (borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi) temas etmekten mümkün oldukça kaçınız.

4. Çocukları çalışma alanından uzak tutunuz.

Çocukların alete veya uzatma kablosuna dokunmalarına izin vermeyiniz ve çalışma ortamından uzak durmalarını sağlayınız.

5. Kullanılmadıkları zaman aleti ve ilgili takımları kaldırınız.

Bu alet, kullanılmadığı zamanlarda kuru ve çocukların erişemeyecekleri yerlerde yüksekte veya kilit altında - muhafaza edilmelidir.

6. Aleti zorlamayınız.

Alet öngörülen hızda daha iyi ve güvenli çalışır.

7. Doğru aleti kullanınız.

Amatör aletleri veya ataşmanları, ağır hizmet tipi bir aletin yapması gereken işlerde kullanmayınız. Aleti, tasarlandığı amacın dışında kullanmayınız. Örneğin, daire testereyi ağaç dalları veya kütük kesiminde kullanmayınız.

8. Uygun biçimde giyiniz.

Çalışma esnasında bol elbise giymeyiniz ve takı takmayınız, zira bunlar hareketli parçalara takılabilir. Tercihen, açık havada çalışırken kauçuk eldiven ve kaymayan ayakkabı / bot giyiniz. Saçınız uzunsa, kesim yoluna girmemesini sağlamak için saç bandı kullanınız.

9. Koruyucu gözlük takınız.

Eğer kesme işlemi esnasında toz çıkıyorsa veya kapalı bir mekanda çalışma yapıyorsanız, bir yüz maskesi veya toz maskesi kullanınız.

10. Fişli kordona zarar vermeyiniz.

Aleti asla kablodan tutarak taşımayınız veya prizden fişi çekerken kablodan asılmayınız. Kabloyu sıcak, yağlı ve sivri köşelerden uzak tutunuz.

11. Üzerinde çalıştığınız iş parçasını emniyete alınız.

Çalıştığınız parçayı sabitlemek için doğramacı mengenesi veya kısaç kullanınız. Böylesi elinizi kullanmanızdan daha güvenlidir ve aleti çalıştırmak için iki elinizin de serbest kalmasını sağlar.

12. Her zaman dengenizi koruyunuz.

Çalıştırma esnasında dengenizi bozabilecek hareketlerden kaçınınız.

13. Aletin bakımı özenle yapınız.

Kesici aletlerin iyi ve emniyetli bir performans sergilemesi için keskin (bilenmiş) ve temiz olarak muhafaza edilmesini sağlayınız. Yağlama ve parça değiştirme işlemleri ile ilgili olan talimatları yerine getiriniz. Fişli kordonu periyodik olarak kontrol ediniz ve hasarlı ise, Yetkili Servis tarafından onarılmasını sağlayınız. Uzatma kablosunu periyodik olarak kontrol ediniz ve hasarlı ise değiştiriniz. Tutacakları kuru ve temiz muhafaza ediniz ve yağ ve gres yağından uzak tutunuz.

14. Aletin fişini prizden çekiniz.

Kullanmadığınız zaman ve bir bakım işleminden veya bıçak, takım gibi aksesuarların değişiminden önce aletin fişini prizden çekiniz.

15. Aletin işlem dışı çalışmasını engelleyiniz.

Aleti asla kablosu prize takılı ve parmağınız şalter üzerinde iken bir yerden başka bir yere taşımayınız. Fişi prize takmadan önce şalterin kapalı pozisyonda olmasını sağlayınız.

16. Açık havada kullanılan bir uzatma kablosu kullanınız.

Alet açık mekanda kullanılacaksa sadece açık mekanda kullanıma göre tasarlanmış (uygun) uzatma kablosu kullanınız.

17. Dikkatli olunuz.

Daima ne yaptığınıza dikkat ediniz. Sağ duyurunuzu kullanarak yorgun olduğunuz zamanlarda çalışmayınız.

18. Hasarlı parçaları kontrol ediniz.

Alet, yeniden kullanılmadan önce, zarar görmüş bir parçanın, doğru olarak çalıştığından ve görevini yerine getirdiğinden emin olunması açısından düzenli olarak kontrol edilmelidir. Hareketli parçaların ayarını, serbest hareketlerini, parçaların kesintisini, montajını ve aletin işleyişini etkileyebilecek diğer tüm şartları kontrol ediniz. Talimatlarda aksi belirtilmedikçe, zarar gören tüm parçalar, yetkili bir servis tarafından değiştirilmeli veya onarılmalıdır. Bozulan şalterler, yine yetkili bir servis tarafından değiştirilmelidir. Eğer şalter açma-kapama görevini yerine getiremiyorsa, aleti kullanmayınız.

19. UYARI!

Talimatlarda öngörülen aksesuarlar veya ataşmanlar dışında kullanılacak her parça yaralanmalara yol açabilir.

20. Aletin onarımını sadece uzman yetkili kişilere yaptırınız.

Bu elektrikli alet ilgili emniyet kurallarına uygundur. Onarımlar sadece yetkili elektrik uzmanları tarafından yapılabilir. Bu kullanım kılavuzunu muhafaza edin.

21. Cihazın temizlenmesinde eritici, çözücü kimyasal maddeler kullanılmamalıdır.

22. Bu cihaz ile patlama veya yanma tehlikesi olan maddeleri karıştırmayınız. Elektrikli el aletleri çalışırken ucunu malzeme içine iyice daldırmadan çalıştırmayınız.

23. Cihazın çalıştırma ucunu malzeme içine iyice daldırmadan çalıştırmayınız.

24. Cihazı boşta çalıştırmayınız.

25. Cihazı elinizde bırakmadan önce elektrikli el aletinin tam olarak durmasını bekleyiniz.

Uç malzeme içinde herhangi bir yere takılabilir ve bu da elektrikli el aletinin kontrolünü kaybetmenize neden olabilir.

26. Cihazı kurunuz ve karıştırma kabına yapışmış haldeki malzemeyi karıştırmak amacıyla kullanmayınız.

ÇİFT YALITIM

Bu alet çift yalıtımlıdır. Bunun anlamı, ürünün dış tarafındaki bütün metal parçaların elektriksel olarak yalıtılmış olmasıdır. Bu yalıtımı sağlamak için, elektriksel ve mekanik kısımların arasına yalıtım bariyerleri yerleştirilir ve böylece aletin topraklanmaya ihtiyacı kalmaz.

Not: Çift yalıtım, aletin kullanılması sırasında gereken güvenlik önlemlerinin yerini tutmaz. Yalıtım sistemi, alet içindeki yalıtım hatasının neden olabileceği muhtemel bir elektrik çarpması riskine karşı ilave önlem olarak eklenmiştir.

ELEKTRİK GÜVENLİĞİ


Aleti kullanmaya başlamadan önce, şebeke voltajının aletin üzerinde belirtilmiş olan voltaja uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Bu alet, çift izolasyonlu elektrik kablosu ve fişine sahiptir.

CİHAZIN KULLANIM ALANLARI

Bu cihaz harç, sıva, tutkal gibi toz halindeki yapı malzemeleri ile çözücü kimyasal içermeyen boya, lak ve benzeri maddelerin karıştırılması için geliştirilmiştir.

ELEKTRİKLİ MİKSER KISIMLARIN TANITIMI

Bu cihaz harç, sıva, tutkal gibi toz halindeki yapı malzemeleri ile çözücü kimyasal içermeyen boya, lak ve benzeri maddelerin karıştırılması için geliştirilmiştir.



Kısımlar

1. Açma/kapama anahtarı
2. Güvenlik kilidi
3. Hız kontrol tekeri
4. 1. ve 2. Hız kontrol anahtarı
5. Bağlantı Mili
6. Tutma sapı
7. Havalandırma kanalları
8. Anahtar
9. Karıştırma mili

Ürünle beraber gelenler

2 anahtar, 1 kullanma kılavuzu

BAKIM

Zamanında ve doğru bakım cihazın ömrünü uzatacaktır.

Açma-Kapama şalterinin temizliğine özen gösterilmeli, her zaman temiz durumda bırakılmalıdır. Karıştırıcı uçlar kullanıldıktan sonra veya uzun süre kullanılmıyacaksa iyice temizlenmelidir. Normalde su ve ince kum karıştırıcı ucu iyice temizleyebilir.

Cihaz üzerinde kuvvet uygulamayınız, cihaz bozulabilir.

Tahrik mili her zaman temiz tutulmalıdır. Hexagonal soketin deliği her zaman korunaklı olmalı, temiz tutulmalıdır. Yanıcı maddelerin cihaza girmemesine, sızmasına dikkat ediniz.

Cihazın hava aralıklarını sık sık temizleyiniz. Cihazın orijinal parçalarını kullanınız.

Cihazın motorundaki karbon fırçalar 60 saat çalışma sonucunda tükenebilir, işlevini yerine getirmeyebilir. Karbon fırçayı zamanında yenisiyle değiştiriniz.

KARBON FIRÇALARIN DEĞİŞİMİ

- Cihazın fişini prizden çekiniz. Motor kapak bölümünü açınız. Karbon fırça tutucu plakayı sökünüz. (Resim 1)
- Karbon fırçayı yerinden çıkarınız ve yenisini çıkardığınız yere takınız. (Resim 2)
- Karbon fırçayı yerine taktıktan sonra plakayı ve sonrasında motor kapağını takınız.



Resim 1



Resim 2

TEKLİ EL MİKSERİ

(Resim 1): Kutudan iki parça halindeki karıştırma parçalarını çıkarınız.

(Resim 2): İki parçayı birleştiriniz.

(Resim 3): Tam olarak sıkışana kadar anahtar yardımı ile sıkınız.

(Resim 4): Karıştırma ucunu tahrik-bağlantı miline oturtunuz.


(Resim 5): Karıştırma ucunun vidasını eski pozisyonuna doğru çevirin. Böylece iyice sıkışana kadar devam ediniz.



Resim 1



Resim 2



Resim 3




Resim 4



Resim 5

PARÇA LİSTESİ



YETKİLİ SERVİSLER

ADANA

ÖZİŞİKLAR ELEK-ACK MEKANİK
KARASOKU MH.28010 SK.N:4/1
SEYHAN 0322 359 13 33

OMSER TEKNİK / MURAT YILMAZ
YESİLOBMA MAH.46023 SOK.NO:11/A
SEYHAN-ADANA
0322 428 92 22-23-24

DEMİR ELEKTRİK
BEKTAŞ DEMİR
KARASOKU MAH. KIZILAY CAD.
28010 SK. NO:4-D-1 SEYHAN
0322 352 97 95

ADİYAMAN
EMEK TEKNİKMAKİNA
REİS SERVİS
ABDULMUSA AKASLAN BOBİNAJ
CUMHURİYET MAH. MUFTULUK CAD.
NO:43 ÇEVREYOLU ÜZERİ MERKEZ
0545 402 02 21

AFYON
EMEK-İŞ BOBİNAJ
ERMAN MANAP
CUMHURİYET MAH. MENDERES CD.
KARAHİSAR APT. 0272 212 11 32

KATAR BOBİNAJ / MUSTAFA
KATAR
SANAİY SİTESİ 6. BLOK NO:27
0272 214 48 64

AĞRI
MAK-TEK SERVICE EL ALETLERİ
YUSUF TOKA
KACIZMAN CAD. BÜLBÜL SK. NO:52
MERKEZ 0554 006 98 97 - 0537 649
41 70

AKSARAY
MERT ELEKTRİK BOBİNAJ
ZEKİ GÜZÜYURDU
BAHÇESARAY MAH. 8637 NOLU
SOK. K6
0382 215 68 33

AMASYA
AKOTEK BOBİNAJ
GÜMÜŞLÜ MAH. SARAYDÜZÜ CAD.
NO:13 0358 218 71 19

ANKARA
GELİŞİM EL ALETLERİ
MUSTAFA ÖVEZ
31.SK. BAŞI TİCARET HAN NO:5
YENİMAHALLE 0312 385 90 98

AYDINER BOBİNAJ ELEKTRİK
SAN.VE TİC. / HÜSEYİN AYDEMİR
REİS SERVİS
1178. CAD. (2.SOK.) NO:89
OSTİM 0312 354 29 28

ANTALYA
GÖKLER MAKİNA / REİS SERVİS
GÖKHAN GÖKLER
CUMHURİYET MAH.ESKİ SAN.SİT.682
SOK.NO:37 MERKEZ 0242 343 21
29

ABALIOĞLU BOBİNAJ
MEHMET ABALI
CUMHURİYET MAH. ASAĞI SAN.
YOLU ÜZERİ ÇAMÇIÇI SİTİNO:9/A
ALANYA 0242 512 63 18

AKTİF BOBİNAJ / REİS SERVİS
HÜSEYİN SARI
SANAİY MAH. 2005 SOK. NO:25/201
MANAVGAT 0242 742 56 29

TEKNİK BOBİNAJ / AHMET KAFALI
YUKARIHİSAR MAH. HASTANE CAD.
NO:12 / A MANAVGAT
0242 746 48 57

AYDIN
KİLCİOĞLU BOBİNAJ
KEREM KİLCİOĞLU
ATA MAH. ALT. SAN. SİT. 1 CAD.
N:6 MERKEZ 0256 214 30 32

ÖZDE OTOMOTİV MAKİNA
YAŞAR AYDIN
ZEYBEK MAH. 1521 SK. NO:4-6D
EFELEİ
0546 453 78 12

ENERJİ TEKNİK BOBİNAJ
EKREM KARABULUT
YENİ MAHALLE 819 SOKAK
BİDAN APARTMANI NO:2-B
DİDİM 0256 811 43 70

AKDENİZ TEKNİK BOBİNAJ
AŞKIN AKDENİZ
CUMHURİYET MH.ALBAĞRAK CD.
N:134/ SÖKE 0256 512 63 44

BALIKESİR
TEZGER BOBİNAJ / REİS SERVİS
EREN TESGER
YENİ SANAİY SİTESİ CUMHURİYET
CAD. NO:198/6 MERKEZ
266 246 23 01

SUNAY BOBİNAJ / AHMET SUNAY
YENİ SAN.SİT.19-AĞUSTOS CAD.
NO:28
0266 246 52 70

İLGİN BOBİNAJ / REİS SERVİS
HÜSEYİN İLGİN
17 EYLÜL MAH-HACI ALİ SOK.
NO:31/C BANDIRMA
0266 714 51 99

BATMAN
AKTİF BOBİNAJ / REİS SERVİS
HİKMETYAR BİLGE
YENİ MAHALLE 16.CAD. 1008 SOK.
NO:8 0488 214 56 64

BİNGÖL
ÜMİT BOBİNAJ
ABDULLMELİK SUNA
ŞEHİT MUSTAFA GÜNDOĞDU
MH.BAYINDIRLIK CD.SS ESNAF
TÜCC. KOOP.GALERİCİLER SİT.
NO:38 MERKEZ 0544 842 58 00

BOLU
GARANTİ BOBİNAJ
YUNUS ZAFER AKTAŞ
SANAİY SİTESİ 28/2 MERKEZ
0374 215 51 23

BURDUR
ÇEVİKLER BOB. / ÜMİT ÇEVİK
AYDINLIKEVLER MH.KSS.2.SK.15
MERKEZ
0248 252 94 37

BURSA
CANTÜRKLER BOBİNAJ
REİS SERVİS
ADEM CANTÜRK
K-SANAİY SİTESİ YEDEK PARÇ.SİTİÇİ
48.CAD.NO:77 NİLÜFER
0224 253 15 50

TOKER MERT TEKNİK
İBRAHİM TOKER
SAKARYA MAH.1.GÜVEN SOK.
NO:12/A ÇOMUĞAZI
0224 273 54 18

ÇAĞ TEKNİK BOBİNAJ
REİS SERVİS
CENGİZ ESGİN
MAH.MULYIDE MAH.ERTUĞRULGAZI-
CAD.ARMAĞAN SOK.NO:21 İNEGÖL
0224 715 57 37

ÇANAKKALE
KISAÇIK BOBİNAJ / SAMİ KISAÇIK
NAMIK KEMAL MAH.KAYNAK SOK.
NO:1-C MERKEZ 0286 217 96 71

ŞAHİN BOBİNAJ / HASAN ŞAHİN
İSTİKLAL CAD. NO:154 BIGA
0286 316 11 71

ÇANKIRI
GENÇLER ELEKTRİK&BOBİNAJ
AHMET ALABAY
BUGDAY PAZARI MAH.TALAT ONAY
BULVARI A- BLOK NO:11/2 MERKEZ
0376 213 60 33

ÇORUM
ÖZKAN BOBİNAJ
ÖZKAN SÖYLEYEN
GÜLABİBEY MAH. KUBBELİ CAD.
NO:77
0364 224 75 97

DENİZLİ

ÖRSLER BOBİNAJ
SANIM ÖRSÖĞLU
AHI SINAN CAD.SEDEF CARŞISI
NO:9-10 0258 261 42 74

DİYARBAKIR
İKRA BOBİNAJ / REİS SERVİS
SALİH SÜREN
1.SAN.SİT.B/5 BLOK NO:6
0412 237 60 21

DÜZCE
MOTOR MEKANİK BOBİNAJ
ZAFER ÜNAL
ESKİ SANAİY ÇARŞISI TAHIR ALTIN
SOK NO:27 0380 523 87 03

BERKE MAKİNA
AYDIN ÇETİNKAYA
KÜLTÜR MAH.793 SOKAK NO:10
MERKEZ 0380 524 83 83

ERİRNE
ERAY BOBİNAJ / M. ERAY TUĞRUL
KUÇUK SANAİY SİTESİ 4.BLOK
NO:14
MERKEZ 0284 225 26 92

ELAZIĞ
TEKSER TEKNİK
MUAMMER ATALAY
SANAİY SİT. 10. SOK. NO:4
0424 224 83 14

ERZİNCAN
BAKIRIOĞLU ELEK. MAK. HIRD.
İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
HARUN SUDAŞ / REİS SERVİS
GÜLABİBEY MAH.ŞEHİT KENAN
ARDIÇ CAD.NO:44/A MERKEZ
0446 223 09 59

ERZURUM
TEKNİK MAKİNA BOBİNAJ
MÜKREMIN SEVİNDİ
REİS SERVİS
SANAİY DEMİRCİLER SİTESİ 1.BLOK
NO:46 YAKUTİYE
0442 243 17 34

ESKİŞEHİR
TEPEBAŞI TEKNİK SANAİY VE
TİC.LTD. ŞTİ.
TUNALI MAH. SEMT. SAKARYA-2
CAD. NO:96 D TEL:0222 323 59 80

GAZİANTEP
YILDIZ BOBİNAJ / REİS SERVİS
MEHMET KOÇYİĞİT
İSMETPAŞA MAH.1. NOLU CAD.
NO:23/F ŞAHİNBEY
0342 221 15 74

ÇALIKOĞLU BOBİNAJ
TOLGA ÇALIKOĞLU
KÜŞGET SAN.MAH.SEMT 60031
NOLU CD.1 ŞEHİTKAMİL
0342 235 63 09

PARLADI ELK. BOBİNAJ
2.ORGANİZE SAN. BÖLG.SOSYAL
TESİSLER B BLOK NO:4 BAŞPINAR
0342 337 74 87

GİRESUN
ÖZCAN TEKNİK BOBİNAJ
DENİZ ÖZCAN
GEDİKİYAMA MAHALLESİ SANAİY
SİTESİ 6.SOKAK NO:5 MERKEZ
0454 212 17 35

HATAY

PAK İŞ ELEKTRİK
REİS SERVİS
MUZAFFER PAK
HARAPARASI MAH.
2.CAD.NO:7 ANTAKYA
0326 215 64 73 - 0326 221 15 45

PAK İŞ ELEKTRİK&ŞUBE
YENİ SANAİY SİTESİ 6.İNİŞ 4. CAD.
GÜZELBURÇ NO.10 ANTAKYA
0323 215 64 73

KAR BOBİNAJ / REİS SERVİS
ABDULLAH KAR
GÜZELBURÇ MAH. 6. İNİŞ CAD. NO:12C
ANTAKYA 0246 223 70 11

ULUSAL TEKNİK
ESREF EZBER
MURADİYE MH. 324/1 SOK. NO:29
İSKENDERUN 0326 616 09 31

İSPARTA
İZMİR BOBİNAJ / REİS SERVİS
EMİN ÖZSÖY
YENİ SANAİY SİTESİ
6.BLOK NO:28 0246 223 70 11

İSTANBUL-ANADOLU
AYKUT ELEKTRİK
REİS SERVİS
ERTAN KESKİNOĞLU
KARLIKTEPE MAH.SOĞANLIK CAD.
KESKİNOĞLU APPT.NO:78/B KARTAL
216 488 04 56/42-68

ERMAK GRUP TEK. SERVİS
REİS SERVİS
İSKENDER KÖSE
ALTINŞEHİR MAH. ALEMDAĞ CAD.
NO:626 ÜMRANİYE
216 540 46 28

PRATİK ELEKTROMEKANİK
REİS SERVİS
S. ALİ TUĞANLI
ALEMDAG CAD. RUZGARLI SOK.
NO:9/2 ÜMRANIYE
0216 344 03 50

SÖNMEZ ELEKTROMEKANİK
REİS SERVİS
NIHAT ÇELİK
AYDINTEPE MAH. YAVUZ CAD.KÖŞE
SOK.NO:5/3 TUZLA
0216 493 72 41

İSTANBUL-AVRUPA
DEMİRHAŞ MAKİNA / REİS SERVİS
SAİM DEMİRHAŞ
PERPA TİC.MERKEZİ B BLOK KAT:8
NO:995 ŞİŞLİ 0212 320 22 61

ERMAK MAKİNA / REİS SERVİS
DAVUT KÖSE
PERŞEMBE PAZARI CAD.ÖMER AĞA
SOK.NO:11 KARAKÖY
0212 252 33 95

EVREN ELEKTRİK
MUSTAFA MERŞİN
TERSAANE CAD HOCA HANIM SOK
NO:23/1 KARAKÖY
0212 254 56 77

YILMAZLAR ELEKTRİK
YILMAZ ÖMERÖĞLU
TERSAANE CAD.ABDÜLSERRAH SOK
NO:8 KARAKÖY 0212 297 15 02

KARDEŞLER BOBİNAJ
REİS SERVİS
MURAT DEMİRHAŞ
GURSEL MAH. KAĞITHANE CAD.
NO:34/A
0212 224 97 54

YETKİLİ SERVİSLER

TEZCAN BOBİNAJ / REİS SERVİS
MEHMET TEZCAN
İKTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
ESKOOP SAN. SİTESİ B2 BLOK
NO:116 BAŞAKŞEHİR
0212 671 20 93/94

NUR TEKNİK BOBİNAJ
ABDULLAH ERKAN
PIRİ MEHMETPAŞA MAH.
BURHAN SOYSALAN SOK.NO:21
SİLİVRİ
0212 727 32 03

İZMİR
İRFAN BOBİNAJ / REİS SERVİS
İRFAN MAKİNACI
1310 SOK. NO.41/B ÇANKAYA
0232 425 35 49

ÇATALSU ELEKTRİK
NURAY ŞAHBUDAK
HİRDAVATÇILAR CARŞISI
1145/11 SOK.NO:9 YENİŞEHİR
0232 459 58 29

YILMAZ BOBİNAJ
2822 SOK.NO:2 1. SAN. SİT.
KONAK 0232 433 80 51

KENT BOBİNAJ
ÖMER KÖMÜRCÜ
8780/33 SOK.NO:50 ATA SAN. SİT.
ÇİĞLI 0232 328 10 33

MY TEKNİK SERVİS HİZM.
İNAL ÖZER
YEDİ EYLÜL MAH.5542 SOK.NO:39
İÇ KAPİ NO:1 TORBALI
0232 856 35 34

K.MARAS
KAHRAMAN HİRDAVAT BOBİNAJ
MESUT KURU
YENİ SANAYİ SİTESİ 25. CARŞI NO:68
DULKADIRIOĞLU 0344 236 29 68

ONURSEL ELEKTRİK ELEKTRONİK
BOB.TA.IT.İH.SN.TIC.LTD.ŞTİ
YENİ SANAYİ SİTESİ 5.CARŞI NO:99
MERKEZ 0344 236 10 24

ÜSTÜN BOBİNAJ
TUĞRUL ÜSTÜN
YENİ SANAYİ SİTESİ 9.BLOK NO:14
ELBİSTAN 0344 413 64 93

KARABÜK
DAMLA ELEKTRİK
ABDULLAH ERDOĞAN
HURİYET MAH.İNÖNÜ CAD. AKTAŞ
SOK.17/B 370 412 77 00

KARAMAN
UZUN ELEKTRİK BOBİNAJ
RAMAZAN UZUN
HAMİDİYE MAH. YENİ SANAYİ SİT.
1866 SK. NO:15 MERKEZ
0338 213 70 79

MECHANİC ELEK. BOBİNAJ
DURMUŞ PANCAR
HAMİDİYE MAH. 735 SOK. NO:2
0338 213 10 20

KASTAMONU
NUR BOBİNAJ / MUSTAFA SAKAR
SAN.SİT.CAMI CAD.NO:29/A MERKEZ
0366 214 61 18

TABAKOĞLU BOBİNAJ
ALAEETTİN TİFTİK
METAL SANAYİ SİT.AZİZİYE SOK.
N:1/3 TOSYA 0366 313 04 31

KAYSERİ
AKIN ELEKTRİK / REİS SERVİS
AHMET VAROL
SANAYİ BÖLGESİ
5. CAD. NO:8 0352 311 41 74

AKIN ELEKTRİK / REİS SERVİS
MEHTAP AYBEY
SANAYİ MAH.6005 CAD.8 D
KOCAŞANIN
0352 336 41 23

KIRKLARELİ
YALÇIN SOĞUTMA HAV.BOB.
MESUT YALÇIN
GÜNDOĞU MAH.FATİH CAD NO 95
LÜLEBURGAZ 0288 412 01 49

VATAN ELEKTRİK / ERTAN VATAN
KOCAŞANIN MAH.ÇAKMAK SOK.
ÇERİ APRT.NO:22/C LÜLEBURGAZ
0288 412 91 90

KOCAELİ
ÇETİNKAYA ELEKTROMEKANİK
REİS SERVİS
NECMETTİN ÇETİNKAYA
SANAYİ MAH. İZMİT SAN.SİT.12
CAD. 11.BLOK NO:1 İZMİT
0262 335 13 20

İNCE MOTOR BOBİNAJ
REİS SERVİS
ERSİN İNCE
MUSTAFA KEMALPAŞA MAH. 712 SOK.
NO:26 GEBZE
0262 646 46 15

KONYA
TEKYAMAN BOBİNAJ
REİS SERVİS
ETHEM YAMAN
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 10563
SOK.NO:7 KARATAY
0332 342 68 50

YAVUZHAN BOBİNAJ
ADEM YAVUZ
KARATAY SANAYİ ÇOBANDEDE SOK.
NO:20 SELÇUKLU
0332 233 29 60

UĞUR SONDAJ BOB. SAN. TİC.
ZYA GÖKALP MAH. TÜRKMEN KÖYÜ
CAD. NO:36 EREĞLİ
0332 710 07 77

KÜTAYHA
KÜDRET BOBİNAJ
YENİ SAN. SİT. 19. SOK. NO: 28
MERKEZ 0274 230 00 14

MALATYA
KAPLAN BOBİNAJ
MEHMET KAPLAN
ÇAUSOĞLU MAH.YENİ SANAYİ SİTESİ
İMALAT SOK. NO:4 YEŞİLİYURT
0422 336 92 67

MANİSA
İRFAN BOBİNAJ
HAKAN MAKİNACI
GÜZELYURT MAH. M. AKİF ERSOY
CAD. 20. SK. BLOK NO:86/A
0236 236 22 96

KARDEŞLER ELEKTRİK BOBİNAJ
SANAYİ SİTESİ 4 NOLU SOK.
NO:2 ALAŞEHİR 0236 6543435

MARDİN
TENSEN BOBİNAJ / REİS SERVİS
ERSEN-ERTEN ÇELİK
YENİŞEHİR M.H.RAVZA CD.49.SK.
N:7/15 ARTUKLU
0482 213 37 62

MERSİN
COŞKUN BOBİNAJ / REİS SERVİS
SEDAT COŞKUN
SİTELER M.H.SANAYİ SİTESİ 5678 SK.
G31 BLOK N:4/K AKDENİZ
0536 940 06 93

MUĞLA
HIZIR BOBİNAJ
MURAT HIZIR
SANAYİ SİTESİ DEMİRÖZ SOKAK
NO:20 BODURUM
0252 313 69 69

MERKEZ BOBİNAJ İNŞ. LTD. ŞTİ.
TUZLA MAH. İNÖNÜ (TSY) BLV.
NO:7/B İÇ KAPİ NO:1 FETHİYE
0252 612 10 51

EYÜP BOBİNAJ
EYÜP TİRİMOĞULLARI
ULUSAL EGEMENLİK CD.N:87
MARMARİS 0252 412 14 50

NEVŞEHİR
ARICAN BOBİNAJ / REİS SERVİS
ERHAN ARICAN
YENİ SANAYİ SİTESİ
36 CI DUKKANLAR NO:28 MERKEZ
0384 213 53 11

NİĞDE
GÜL BOBİNAJ / REİS SERVİS
ÖMER ÜÇGÜLLÜ
ŞAHİNALI M.H ŞEHİTBAYRAMAKSOY
SOKAK NO:18 MERKEZ
0534 386 40 09

ORDU
ERKA BOBİNAJ / REİS SERVİS
KAAN BASKIN
MUSTAFA KEMALPAŞA MAH.
PARK SOK.NO:17 İÇ KAPİ:1
0543 600 38 02

KAHVECİOĞLU ELEKTRİK
CUMHUR KAHVECİ
DURUGÖL MAHALLESİ ATATÜRK
BULVARI NO:487/A
0452 233 13 35

SİMGE SOĞUTMA
DUMLUPINAR MAH. PAZAR SK. N:35
ÜNYE 0452 233 13 35

RİZE
KOYUNCULAR TEKNİK
REİS SERVİS
EYÜP KOYUNCU
TOPHANE MAH.KAÇKAR CAD NO:9
MERKEZ 0464 217 37 31

CEMBERÇİ BOBİNAJ
MEHMET CEMBERÇİ
ENGİNERE MAH. SAN. SİT.
F BLOK: NO:20 MERKEZ
0464 217 45 00

MERKEZ BOBİNAJ -
MUHAMMET BİRİNCİ
EKREM ORHON MAH. HANİMELİ SK.
NO:4/B 0464 212 20 05

SAKARYA
ENGİN ELEKTRİK
ENGİN DURMUŞ
MALTEPE MAH. ORHAN GAZİ CAD.
(TEK YOKUSU) ŞEHİT METİN AKKUŞ
SOK. NO:19 0264 291 05 67

İR MAKİNA
FATİH İR
FEVZİ PAŞA CAD. ÇARK SAN.
SİT.N:36 SERDİVAN 0264 279 01 81

2V MEKATRONİK / REİS SERVİS
VEDAT AMASYALI
GÜNEY MOB.SAN.SİT.1288
SK.N:11/A ERENLER
0264 666 18 19

SAMSUN
AS BOBİNAJ / KANİ ASAL
SANAYİ SİTESİ AHİEVAN CAD.
NO:38 ÇANIK
0362 238 09 66

UFUK BOBİNAJ TİCARET -
MAHMET SERKAN ŞİMGİ
YENİ MAHESKİ SANAYİ SİTESİ
1.SOK. NO:14 ÇANIK
0362 238 07 40

İŞILDAK BOBİNAJ
MELİH İŞILDAK
ALAÇAM CD. BELEDİYE DUKKANLARI
NO:115 BAĞRA 0362 543 10 49

METİN BOBİNAJ - ADEM METİN
REİS SERVİS
ESKİ SAN. SİT. KILIÇARSLAN CAD.
NO:49 0362 228 64 25

SİVAS
DOĞAN TEKNİK ELEKTRİK
MAKİNA
KEREM DOĞAN
PAŞABEY MAH.HAYRAT SOK.
SURTAS APRT. ALTI NO:2/C
MERKEZ 0507 707 57 58

ŞANLIURFA
AKŞAN BOBİNAJ
HALİL ÇİMENÖĞLU
REİS SERVİS
SANAYİ SİT.ÇEŞUR CD.N:47 CAD.
NO:49 HALILIYE
0414 314 17 38

TEKİRDAĞ
ÇETİN ELEKTRİK BOBİNAJ
REİS SERVİS
EROL ÇETİN
100.YIL MAH. MEHMET İLHAN SOK.
NO:12/1 C SÜLEYMANPAŞA
0282 263 86 60
TRAKYA BOBİNAJ ELEKTRİK
NECATİ AKMAN
SEYHİSİNAN M.H.EREĞLİ SK.
KLAUZ İŞ HANI NO:2 ÇORLU
0282 653 27 77

ÖZYL ELEKTRİK ENDÜSTRİYEL
SERVİS
KURTULUŞ YILDIRIM
GAZİ ÖSMAN PAŞA MAH. ALIAGA SK.
NO: 4 A ÇERKEZKÖY
0282 726 67 04

TOKAT
ÇETİN ELEKTRİK BOBİNAJ
MUSTAFA ÇETİN
SANAYİ SİTESİ CAMİ ALTI NO.13-18
0356 214 63 07

TRABZON
DİNÇ BOBİNAJ - AYHAN DİNÇER
REİS SERVİS
BÜYÜK SAN. SİT SOS. HİZ. BİN.
NO:3-B DEĞİRMENDERE
0462 325 22 02

MAKİNA MARKET
AHMET SALİH ŞAHİNER
SANAYİ MAHALLESİ DOST SOK.
NO:69 ORTAHİSAR
0462 328 14 80

VAN
ÇAĞRI BOBİNAJ
MUHAMMED REŞİT COŞAR
CUMHURİYET CAD.ALÇEKİÇ PAŞALI
NO:10 MERKEZ
0531 514 64 51


YALOVA
UFUK ELEKTRİK BOBİNAJ /
HÜSEYİN BALCIOĞLU
SÜLEYMAN BEY MAH.İSTİKLAL
CAD.24/D MERKEZ
0226 811 32 45

ZONGULDAK
AYTEKİN ELEKTRİK
MUSTAFA AYTEKİN
KİŞLA SAN. SİTİ BLOK NO.24
K.EREĞLİ
0372 316 39 71



reismakina
“Kalitenin Yapı Merkezi”

Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Abdurrahmangazi Mh. Ebubekir Cd. İmamoğlu Sk.
No: 2 34887 Samandıra / Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 444 73 47 (REIS) Faks: +90 (216) 561 4688
www.reismakina.com





CM2000

ELECTRIC MIXER

USER MANUAL





Warning!
High Voltage



Unplug the
damaged cable
from the outlet



Unplug the
plug from the
outlet during
maintenance



Read the
user manual

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage	: 230-240V / 50Hz
Power	: 2000 W
High Speed (RPM):	
Speed I	: 180-450 rpm
Speed II	: 300-750 rpm
Shaft Connection	: M14
Mixing	: Ø135 mm
Mixer Diameter	: Ø140 mm
Insulation	: II / 

GENERAL SAFETY RULES

WARNING! When using electric power tools, the following basic safety precautions must be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury. Read and understand all these instructions before using your product and keep the instruction manual in a safe place.

For safe operation:

1. Keep the work area clean.

Cluttered areas and benches can cause injuries.

2. Create a proper working environment.

Do not leave the tool in the rain. Do not use in damp or wet conditions. Ensure that the work area is well lit. Do not use the tool if there is a risk of fire or explosion.

3. Protect yourself against electric shock.

Avoid body contact with grounded surfaces (such as pipes, radiators, stoves, and refrigerators).

4. Keep children away from the work area.

Do not allow children to touch the tool or extension cord and ensure they stay away from the work environment.

5. Store tools and accessories when not in use.

When not in use, tools should be stored in a dry place, out of reach of children, and kept in a high or locked area.

6. Do not force the tool.

The tool will perform better and more safely at the rate for which it was intended.

7. Use the right tool.

Do not use light-duty tools or attachments for heavy-duty work. Do not use the tool for purposes other than those for which it was designed. For example, do not use a circular saw for cutting tree branches or logs.

8. Dress properly.

Do not wear loose clothing or jewelry, as they can get caught in moving parts. When working outdoors, rubber gloves and non-slip footwear are recommended. If you have long hair, use a hair covering to keep it away from moving parts.

9. Wear safety glasses.

If dust is generated during cutting or when working in enclosed spaces, use a face mask or dust mask.

10. Do not damage the power cord.

Never carry the tool by the cord or pull the cord to unplug it from the socket. Keep the cord away from heat, oil, and sharp edges.

11. Secure the workpiece.

Use a clamp or a vise to hold the workpiece in place. This is safer than using your hand and allows both hands to operate the tool.

12. Always maintain balance.

Avoid movements that may cause you to lose balance during operation.

13. Maintain the tool carefully.

Keep cutting tools sharp and clean for better and safer performance. Follow instructions for lubrication and changing accessories. Inspect the power cord periodically and have it repaired by an authorized service if damaged. Check extension cords regularly and replace them if damaged. Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.

14. Disconnect the tool.

Unplug the tool when not in use, before maintenance, or when changing accessories such as blades or bits.

15. Prevent unintentional operation.

Never carry the tool with your finger on the switch while it is plugged in. Ensure the switch is in the off position before plugging in.

16. Use suitable extension cords for outdoor use.

If the tool is used outdoors, only use extension cords designed for outdoor use.

17. Stay alert.

Always pay attention to what you are doing. Use common sense and do not operate the tool when you are tired.

18. Check for damaged parts.

Before reuse, the tool should be carefully checked to ensure that any damaged parts operate properly and perform their intended function. Check alignment and free movement of moving parts, breakage, mounting, and any other condition that may affect operation. Unless otherwise specified, damaged parts should be repaired or replaced by an authorized service center. Defective switches must also be replaced by an authorized service center. Do not use the tool if the switch does not turn it on and off.

19. **WARNING!**

The use of any accessory or attachment other than those recommended in the instructions may result in personal injury.

20. Have your tool repaired by a qualified person.

This electric tool complies with relevant safety rules. Repairs must only be carried out by authorized qualified personnel. Keep this instruction manual.

21. Do not use solvents or chemical cleaning agents to clean the device.

22. Do not mix materials that pose a risk of explosion or combustion with this device. Do not operate the power tool without fully immersing the mixing end into the material.

23. Do not operate the device without fully immersing the mixing end into the material.

24. Do not run the device idle.

25. Before setting the device down, wait until the power tool has completely stopped. The mixing head may get caught in the material, which could cause loss of control of the tool.

26. Do not use the device to mix material that has adhered firmly to the mixing container.

DOUBLE INSULATION

This tool is double insulated. This means that all external metal parts of the product are electrically insulated. To achieve this insulation, insulating barriers are placed between the electrical and mechanical components, eliminating the need for grounding.

Note: Double insulation does not replace the safety precautions required when using the tool. The insulation system is provided as an additional protection against possible electric shock resulting from insulation failure within the tool.

ELECTRICAL SAFETY


Before starting to use the tool, check that the mains voltage matches the voltage specified on the tool. This tool is equipped with a double-insulated power cord and plug.

APPLICATION AREAS OF THE DEVICE

This device is designed for mixing powdered construction materials such as mortar, plaster, and adhesive, as well as substances like paint and varnish that do not contain solvent-based chemicals.

DESCRIPTION OF ELECTRIC MIXER PARTS

This device is designed for mixing powdered construction materials such as mortar, plaster, and adhesive, as well as substances such as paint and varnish that do not contain solvent-based chemicals.



Parts

1. On/Off switch
2. Safety lock
3. Speed control wheel
4. 1st and 2nd gear selector switch
5. Connection shaft
6. Handle
7. Ventilation slots
8. Wrench
9. Mixing shaft

Included in the package

2 wrenches, 1 user manual

MAINTENANCE

Timely and proper maintenance will extend the service life of the device.

Pay attention to keeping the On/Off switch clean and always leave it in a clean condition. Mixing paddles should be thoroughly cleaned after use or if they will not be used for a long time. Normally, water and fine sand can effectively clean the mixing paddle.

Do not apply excessive force to the device, as it may be damaged.

The drive shaft must always be kept clean. The hole of the hexagonal socket must always be protected and kept clean. Prevent flammable substances from entering or leaking into the device. Clean the ventilation openings of the device frequently. Use only original parts for the device.

The carbon brushes in the motor may wear out after approximately 60 hours of operation and may no longer function properly. Replace the carbon brushes in a timely manner.

REPLACEMENT OF CARBON BRUSHES

- Unplug the device from the power outlet. Open the motor cover section. Remove the carbon brush holder plate. (Figure 1)
- Remove the carbon brush and install a new one in its place. (Figure 2)
- After installing the carbon brush, reattach the plate and then the motor cover.



Figure 1



Figure 2

SINGLE-HAND MIXER

(Figure 1): Remove the two-piece mixing components from the box.

(Figure 2): Assemble the two parts together.

(Figure 3): Tighten them with a wrench until fully secured.

(Figure 4): Insert the mixing paddle into the drive/connection shaft.

(Figure 5): Turn the screw of the mixing paddle back to its original position and continue tightening until it is firmly secured.




Figure 1



Figure 2



Figure 3




Figure 4



Figure 5

SPARE PARTS LIST





reismakina
“Kalitenin Yapı Merkezi”

Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Abdurrahmangazi Mh. Ebubekir Cd. İmamoğlu Sk.
No: 2 34887 Samandıra / Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 444 73 47 (REIS) Faks: +90 (216) 561 4688
www.reismakina.com

